

# Inloopdouche in Epoxy !

## Een nieuwe douchebelevenis ! Lees dan snel verder.

In de hedendaagse woningen zien we steeds meer inloopdouches opduiken. Wij krijgen ook steeds meer de vraag om deze natte ruimtes af te werken in onze vertrouwde materialen nl. Epoxy. De combinatie van designroosters en epoxyvloeren is innovatief, klassevol en oogstrelend. Laat U verleiden tot deze nieuwe douchebelevenis ! Hieronder kan U reeds wat voorinformatie terugvinden mocht U ook zo'n inloopdouche met designrooster willen in jou badkamer. Excellent epoxyvloeren heeft reeds verschillende inloopdouches met designroosters geplaatst in combinatie met onze vertrouwde materialen. Bij deze projecten komen wij toch steeds enkele problemen tegen. Ondanks onze volledige uitleg en voorinformatie begrijpen sommige klanten/ architecten niet goed wat wij verwachten. Daarom ook deze bijkomende instructies.

### Voorinformatie:

Ziehier wat toelichting over de punten die belangrijk zijn voor een mooie uitvoering van uw inloopdouche te kunnen garanderen. Daar er zoveel variaties zijn qua uitvoering van douches hebben we onderstaande info vrij algemeen gehouden.

### Inloopdouche met 3 wanden, tussen muren of 1 wand in glas of andere,....

- Zorg ervoor dat de muren glad zijn(verklaar). Let op epoxycoating is niet te vergelijken met verf.
- De muren moeten volledig glad staan tot beneden, onderkant hoek 90°.
- Indien er een glaswand geplaatst dient te worden mag het profiel al aangebracht zijn voor wij aan onze activiteiten beginnen.
- De lengte van de inloopdouche moet minstens 1,50 m zijn en een helling (val) hebben van 1 – 1,5 cm.
- De design rooster moet minstens 10cm van de muur af staan, breedte douche 1,00 m – goot 90cm. **Liefst geen afvoer goot van het type easy drain, quick drain of i-drain.** Mocht je twijfelen neem dan even contact op met ons. Aco goten kunnen een goed alternatief zijn.
- De rand van de goot minstens 5mm laten uitsteken, voor een aansluiting met de gietvloer te verkrijgen.
- Rond de goot geen helling voorzien. Alles dient vlak te zijn (zie onderstaande fotokijkwoning)
- U mag achter het plakwerk en onder de chape extra waterkering voorzien.
- Het leggen van de chape dient in 2 keer te gebeuren. Dus eerst de vloer waterpas leggen dan de goot plaatsen en daarna de helling (val) van chape voorzien. Alleen op deze manier verkrijgen wij een rechte rand hetgeen zeer belangrijk is voor de afwerking.

### Inloopdouche met 1 of 2 wanden

- Alle bovenstaande punten zijn hier ook van toepassing enkel de plaatsing van de goot en de vorm van verval kan veranderen.
- Douche met 2 wanden, kraan in de hoek, afvoer gootje in hoek, verval in taartvorm.
- Enkel achterwand, goot in het midden deze niet te breed, en het verval langs alle kanten mooi naar het gootje brengen.
- Voorbeeld van een juiste goot (Aco), De buiten rand moet uitsteken voor aansluiting, de bovenrand van de rooster blijft altijd zichtbaar.



## Gietvloeren

Mono gietvloer

Betonart

## Exclusieve epoxyvloeren

Metalufloor

Zydrit

Wildfloor

Cromafloor

## Andere producten

Steentapijt

Marmertapijt

Coatings